

Welcome Guide

Ultra Compact [Bluetooth Keyboard](#)


Package Contents

- Anker Ultra Compact Bluetooth Keyboard
- Welcome Guide

Specifications

Bluetooth Specification	Bluetooth 3.0
Product Dimensions	284 × 122 × 18.5mm / 11.2 × 4.8 × 0.7in
Product Weight	190g / 6.7oz
Operating Range	Up to 10 meters / 33 feet
Uninterrupted Work Time	360 hours
Battery Type	2 × AAA batteries
Working Temperature	-10 - +55°C
Key Life	5 million clicks
Supported System	iOS, Android, Mac, Windows






Product Overview



1. Indicator light

2. Power switch

Shortcut Keys on Different Systems

	iOS	Mac OS	Android	Windows
	N/A	Esc	Return	Esc
	Return to homepage	N/A	Return to homepage	Return to browser homepage
	Brightness down	Brightness down	N/A	N/A
	Brightness up	Brightness up	N/A	N/A
	Search	N/A	Search	Search
	Keyboard display	N/A	N/A	N/A
	Previous track	Previous track	Previous track	Previous track
	Play / Pause	Play / Pause	Play / Pause	Play / Pause
	Next track	Next track	Next track	Next track
	Mute	Mute	Mute	Mute
	Volume down	Volume down	Volume down	Volume down
	Volume up	Volume up	Volume up	Volume up
	Screen lock / Unlock	N/A	Screen lock / Unlock	N/A

Special symbols (€, £, #) for UK input

	iOS & Mac	Android & Windows
€	Alt Option + ⌘ 2	Control + Alt Option + S 4
£	Shift + # 3	Shift + # 3
#	Alt Option + # 3	\

For Android and Windows users: please note "@" and "" are reversed.

Pairing Instructions

- Turn the power switch to the ON position.
- Press the Fn and Bluetooth keys together to enter pairing mode. The indicator light will turn on for 2 seconds and start to flash.
- Activate your device's Bluetooth function and search for the keyboard.
- On your device, click the keyboard name "Anker A7726" to connect. On your laptop find the keyboard and follow the on-screen instructions.
- Once the Bluetooth keyboard has successfully connected to your device, the indicator will turn off.

After pairing for the first time, your device will connect to the keyboard automatically when turning on the keyboard. To pair with a different device, simultaneously press the Fn and Bluetooth keys to enter pairing mode, and repeat the above instructions.

Note: In case of connection failure, delete the pairing record from your device and repeat the instructions above.

Power Saving Mode

After being idle for 30 minutes, the keyboard will enter sleep mode. To wake it, press any key and wait for 2 seconds.

Charging Instructions

When the battery power is low, the indicator light will turn blue and begin to flash, indicating that it is time to replace the batteries.

Usage Tips

- Do not place heavy objects on the keyboard.
- Do not drop the product, bump it against hard surfaces, or dismantle it.
- Keep the product away from oil, chemicals, and liquids.
- Clean the keyboard by lightly wiping it with a slightly damp cloth.
- Dispose of batteries according to local laws.

FCC Statement :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against

harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Warning Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warranty

Our company provides customers with a warranty of **18 MONTHS** from the date of purchase.

Contact Us

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to support@ianker.com, and we will respond to you as soon as possible. If there is any quality-related issue with the product, you may request a REPLACEMENT OR REFUND by submitting a request form at www.ianker.com/support.

Statement

- We're only able to provide after-sales service for purchases made directly from Anker. If you purchased through a different retailer, please contact them for any exchange or refund requests.
- Please note that unauthorized reselling of Anker products is prohibited.


Packungsinhalt

- Anker Ultra Kompaktes Bluetooth Keyboard
- Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Bluetooth Spezifikation	Bluetooth 3.0
Produktmaße	284 × 122 × 18.5mm
Produktgewicht	190 g
Reichweite	Bis zu 10 m
Ununterbrochene Laufzeit	360 Stunden
Batterietyp	2 × AAA Batterien
Arbeitstemperatur	-10 - + 55°C
Lebensdauer Tasten	5 Millionen Klicks
Unterstützte Systeme	iOS, Android, Mac, Windows



Produktübersicht



1. Indikatorlicht

2. Ein-/Aus-Schalter

Shortcuts bei verschiedenen Systemen

	iOS	Mac OS	Android	Windows
	N/A	Esc	Return	Esc
	Zurück zur Homepage	N/A	Zurück zur Homepage	Zurück zur Browser Startseite
	Helligkeit runter	Helligkeit hoch	N/A	N/A
	Helligkeit runter	Helligkeit hoch	N/A	N/A
	Suchen	N/A	Suchen	Suchen
	Keyboard Display	N/A	N/A	N/A
	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel
	Play / Pause	Play / Pause	Play / Pause	Play / Pause
	Nächster Titel	Nächster Titel	Nächster Titel	Nächster Titel
	Stumm	Stumm	Stumm	Stumm
	Lautstärke runter	Lautstärke runter	Lautstärke runter	Lautstärke runter
	Lautstärke hoch	Lautstärke hoch	Lautstärke hoch	Lautstärke hoch
	Bildschirm sperren / entsperren	N/A	Bildschirm sperren / entsperren	N/A

Pairing Anweisungen

- Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf ON.
- Drücken Sie die Fn und Bluetooth Tasten gemeinsam um in den Pairing Modus zu gelangen. Das Indikatorlicht wird für 2 Sekunden angehen und zu blinken beginnen.
- Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion Ihres Gerätes und suchen Sie nach der Tastatur.
- Klicken Sie auf Ihrem Gerät den Tastaturnamen "Anker A7726" um eine Verbindung herzustellen. Finden Sie auf Ihrem Laptop die Tastatur und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Sobald die Bluetooth Tastatur erfolgreich mit Ihrem Gerät verbunden wurde wird das Indikatorlicht erlöschen.

Nachdem Ihr Gerät das erste Mal eine Verbindung mit der Tastatur hergestellt hat wird es sich nach Einschalten der Tastatur automatisch mit der Tastatur verbinden. Um die Tastatur mit einem anderen Gerät zu pairen drücken Sie gleichzeitig die Fn und Bluetooth Tasten um in den Pairing Modus zu gelangen. Wiederholen Sie oben angeführte Schritte.

Hinweis: Löschen Sie im Falle eines Verbindungsfehlers die Pairing Aufzeichnungen Ihres Gerätes und wiederholen Sie die Pairing Anweisungen.

Energiesparmodus

Nach einer Nichtbenutzung von 30 Minuten wird die Tastatur automatisch in den Schlaf-Modus wechseln. Um die Tastatur wieder zu aktivieren drücken Sie eine beliebige Taste und warten Sie für 2 Sekunden.

Ladeanweisungen

Ist der Batteriestand niedrig wird das Indikatorlicht blau und beginnt zu blinken. Dies zeigt an, dass die Batterien gewechselt werden müssen.

Benutzungshinweise

- Platzieren Sie keine schweren Objekte auf der Tastatur.
- Demontieren Sie das Produkt nicht und wenden Sie keine äußere Gewalt darauf an.
- Halten Sie das Produkt fern von Öl, Chemikalien und organischen Flüssigkeiten.
- Säubern Sie die Tastatur indem Sie sie vorsichtig mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
- Entsorgen Sie Batterien gemäß lokaler Richtlinien.

Garantie

Unser Firma bietet unseren Kunden eine Garantie von **18 Monaten** ab Kaufdatum.

Kontakt

Für Fragen betreffend unserer Produkte, schicken Sie bitte eine Email an support@ianker.com, und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren. Sollte es irgendein qualitätsbezogenes Problem mit dem Produkt geben, können Sie ein Formular für Ersatz oder Rückgabe einreichen unter <http://www.ianker.com/support>.

Stellungnahme

- Wir sind nur in der Lage after-Sales Dienstleistungen für Käufe anzubieten, welche direkt über Anker getätigt wurden. Wenn Sie Ihr Produkt woanders erworben haben, kontaktieren Sie den entsprechenden Verkäufer bitte bezüglich Umtausch- und Rückgabefragen.
- Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der unautorisierte Weiterverkauf von Anker Produkten nicht gestattet ist.


パッケージ内容

- Anker ウルトラコンパクト Bluetooth キーボード
- 取扱説明書

製品の仕様

対応 Bluetooth 規格	Bluetooth 3.0
サイズ	284 × 122 × 18.5mm
重さ	190g
接続範囲	最大 10m
連続作業時間	360 時間
バッテリータイプ	2 × AAA バッテリー
動作環境温度	-10 - +55℃
キーの使用可能回数	約 500 万回
対応 OS	iOS, Android, Mac, Windows

各部の説明



1. 電源ランプ
2. 電源ボタン

OS 別ショートカットキー

	iOS	Mac OS	Android	Windows
 Esc	N/A	Esc	戻る	Esc
 F1	ホームページに戻る	N/A	ホームページに戻る	ブラウザのホームページに戻る
 F2	画面を暗くする	画面を暗くする	N/A	N/A
 F3	画面を明るくする	画面を明るくする	N/A	N/A
 F4	検索	N/A	検索	検索
 F5	キーボードを表示	N/A	N/A	N/A
 F6	前の曲	前の曲	前の曲	前の曲
 F7	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止
 F8	次の曲	次の曲	次の曲	次の曲
 F9	ミュート	ミュート	ミュート	ミュート
 F10	音量を下げる	音量を下げる	音量を下げる	音量を下げる
 F11	音量を上げる	音量を上げる	音量を上げる	音量を上げる
 F12	スクリーンロック / ロック解除	N/A	スクリーンロック / ロック解除	N/A

Android / Windows では、“@”と“””が入れ替わっています。

ペアリングの方法

- 電源ボタンを ON にしてキーボードの電源を入れて下さい。
- キーボードの Fn キーと Bluetooth キーを同時に押してペアリングモードにしてください。電源表示が 2 秒ほど点灯した後、点滅します。
- お使いの機器の Bluetooth 機能をオンにし、本キーボードを検索して下さい。
- キーボード名 "Anker A7726" が検索されたら、それを選択してペアリング完了です。PC と接続する場合、キーボードを選択した後、スクリーンの表示に従ってください。
- Bluetooth キーボードとの接続に成功すると、電源表示は消灯します。

お使いの機器に一度ペアリングすると、二回目以降はキーボードの電源をオンにすると自動的にその機器に接続されます。他の機器と接続する際は、キーボードの Fn キーと Bluetooth キーを同時に押してペアリングモードにし、上記の手順を繰り返して下さい。

注意: 接続に失敗した場合は、お使いの機器のペアリング記録を削除し、上記の手順を繰り返して下さい。

省電力モード

30 分間アイドル状態が続くと、キーボードはスリープモードになります。起動するにはいずれかのキーを押し、2 秒間お待ち下さい。

充電方法

電池残量が少なくなると電源ランプは青く点灯し、充電が必要になります。

ご使用上のヒント

- 重いものをキーボードの上に置かないようにして下さい。
- 本製品を落したり、硬いものにぶつかけたり、分解したりしないで下さい。
- 本製品は油、化学薬品、有機液体の近くに置かないで下さい。
- キーボードを掃除する場合、湿った布で軽く拭いて下さい。
- バッテリーは、お住まいの地域の法令に従って破棄して下さい。

保証

当社は全ての製品に対し、ご購入日から **18 ヶ月間**の保証を致します。

お問い合わせ

当社の製品に関するお問い合わせやご意見は、support@ianker.com までメールをいただくか、サポートセンター **03-4455-7823** までお電話にてお願い致します。当社サポート担当者が、速やかに対応申し上げます。

アフターサービスと保証のご提供に関して

当社は、Anker 公式ウェブサイト (<http://www.ianker.com/>)、Amazon.co.jp・楽天市場における Anker 公式ショップ、または当社が認める小売業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。



1-800-988-7973 (U.S.) Mon-Fri 9:00-5:00 (PST)
069-9579-7960 (DE) Mon-Fri 6:00-11:00
03-4455-7823 (日本) Mon-Fri 9:00-17:00

www.ianker.com
support@ianker.com